

屋内用

For indoor



# ■ SSEBS-2400 ■ イベントバナースタンド

SSEBS-2400 EVENT BANNER STAND

## 取扱説明書

この度は当社製品をお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用いただく前にお読みいただき、お読みになった後は大切に保管してください。

## 梱包内容

Contents

開封しましたら梱包内容に不備がないかご確認をお願い致します



伸縮式横バー

2本



伸縮式支柱

2本



脚

2本



専用バッグ

1個

## 仕様

specification

- バナー表示サイズ ■ W1,380-2,400mm×H1,380-2,400mm
- 本体サイズ ■ W1,500-2,520mm×H1,460-2,475mm×D450mm
- 本体 ■ スチール黒塗装
- 本体重量 ■ 8.0kg
- 付属品 ■ 専用バッグ

## ご注意

Notice

1. 本製品は屋内用です。屋外ではご使用にならないでください。
2. 必ず水平な場所に設置してください。
3. 屋内でも強い風があたると転倒の恐れがありますので、  
風の少ない場所に設置してください。
4. 本製品の表示幕の重さ(最大)は、目安として2.5Kg以下で使用してください。

組立方法  
How to Assemble


組立ての際はお怪我のないよう十分にお気を付けてください。  
伸縮式横バー及び伸縮式支柱をご希望の長さや高さに固定する際は  
しっかり締まるまで「時計回り」にまわしてください。

STEP  
1




伸縮式支柱を脚の穴へ挿し、時計回りにまわして固定する。

STEP  
2




伸縮式横バーをまわし緩めて、必要な幕サイズまで引っ張り出し、まわして固定する。

STEP  
3



伸縮式横バーを幕の上下の袋に入れる。  
※上下の伸縮式横バーは必ず太さが左右反対になる様に入れてください。  
⇒裏面の幕サイズ図をご参考ください。

STEP  
4



下の伸縮式横バーを伸縮式支柱の下部へ左右とも下からはめ込む。

STEP  
5



上の伸縮式横バーを伸縮式支柱の上から左右ともはめ込む。

STEP  
6



伸縮式支柱をまわして緩め、左右の支柱を交互に少しずつ伸ばし、まわして固定する。最後に伸縮式支柱の下部の左右のネジを緩め、下の伸縮式横バーを上下調整し、幕を張って左右のネジを締め、固定する。


STEP  
7



完成

## 幕サイズ Banner Size

1. 直径25mmの伸縮式横バーを入れるため、幕の上下を袋縫製加工してください。  
[※上下袋縫製の折り返し部分のサイズは50mm]
2. 表示幕の重さ(最大)は、目安として2.5Kg以下でご使用ください。



販売元  
Seller

くろす専門  
セーレン商事株式会社

本社 〒918-8003 福井県福井市毛矢1丁目10-1-3F



<https://www.cloth.jp/>



0776-33-8833



[info@shoji.seiren.com](mailto:info@shoji.seiren.com)



0776-33-8827